




Instrucciones de llenado




1. Retire la boquilla de vapor del tanque de agua.



2. Invierta el tanque de agua y gire el tapón en sentido antihorario.



3. Llene el tanque con agua limpia a temperatura ambiente.
“NO AGREGAR ESENCIAS EN EL AGUA”



4. Enrosque el tapón, limpie el exceso de gotas de agua alrededor del tanque de agua.



5. Vuelva a colocar el tanque de agua en la base. Asegure la boquilla al tanque de agua.